

Handbuch für BMW Android Navigation und Multimedia Player



E-Mail : info@drivetechn24.de

Shop : www.Drivetechn24.de

Sicherheitstipps:	3
Achtung	4
Hauptmenüs:	4
Internetverbindung	5
Apps Installieren	5
Mirror Link	6
Dashboard:	7
DVR	7
Music / Video Player	8
Navi Installation / Update via USB / SD (APK)	9
Navi-App über Playstore installieren	10
Bluetooth Anruf	11
Einstellungen:	13
<i>Navigation App Auswählen</i>	13
<i>Spracheinstellungen</i>	13
<i>Zeit und Datum Einstellungen</i>	14
<i>Audio Einstellungen</i>	14
<i>Rückfahrkamera</i>	14
<i>Kamera und Video Einstellungen</i>	15
<i>System informationen</i>	15
Erweiterte Einstellungen	16
<i>AUX UND VERSTÄRKER OPTIONEN</i>	16
<i>I-DRIVE OPTIONEN</i>	16
<i>CANBUS TYPE/ BILDSCHIRMGRÖÖÖE</i>	16
<i>DVR Einstellungen</i>	17
<i>Apps Unbekannter Herkunft</i>	17
Einbau	18
FAQS	20

I-driver & steering wheel control



Unterstützt Lenkradfernbedienung

Control all factory radio function and Android menu screen from your iDrive.
Factory steering wheel button controls are also supported.

Support steering Wheel control



Erinnerung:

Für Ihre eigene und der anderen Sicherheit, schauen Sie bitte kein Video während der Fahrt!

Sicherheitstipps:

- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch !
- Dieses Gerät kann sehr schnell Schaden durch Fallen oder spitze Gegenstände erleiden !
- Bitte achten Sie auf die lokalen Verkehrsgesetze in Verbindung mit dem Gerät !
- Bitte drehen Sie die Lautstärke nicht bis Ende auf, damit Sie auch die Sirenen der Notfallfahrzeuge hören können. Dauerhaftes lautes Musik hören schadet Ihren Ohren und Ihren Lautsprechern !

Achtung:

Wir raten Davon ab das Navigationssystem selbst einzubauen falls Sie keinerlei Wissen und Erfahrung in dem Bereich haben. Es kann Sicherungen von Ihrem Fahrzeug oder Originalradio schaden oder sogar Ihre Fahrzeugfunktionen beeinträchtigen !

Hauptmenüs:

Sie können zwischen EVO, ID6 und ID7 Menü wechseln.


Dies können Sie hier vornehmen: **Unter System Info> Erweiterte Einstellungen Geben Sie als Passwort 1314 oder 1688 oder 2018 ein wählen Sie bei Mode Set Ihr gewünschtes Menü aus**

1. Menu.



Internetverbindung:

Klicken Sie “Einstellungen – dann erneut Einstellungen ”, Klicken Sie “WLAN” und suchen Sie Ihr Hotspot von Ihrem Smartphone oder Wlan. Geben Sie das Passwort ein und schon haben Sie Internet auf Ihrem Multimedia System Sie können das Produkt über Wi-Fi an ein Smartphone anschließen, um das Web zu durchsuchen, E-Mails zu checken und Apps herunterzuladen über Google Playstore.



Apps Installieren

Klicken Sie “GOOGLE PLAY STORE”

Verbinden Sie sich mit dem Internet und loggen Sie sich auf “GOOGLE PLAY STORE” ein. Suchen Sie nach der gewünschten App und Installieren diese auf dem Gerät


Mirror Link:

1. Tippen Sie auf das Phone Link Icon im Hauptfenster.
2. Tippen Sie auf das beliebige Icon , um die MirrorLink Anwendung zu starten.
3. Wählen Sie den Verbindungstyp Android z.B. USB aus.
4. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Autoradio per USB-Kabel und bestätigen Sie die Meldung am Mobilgerät USB-Debbuging zulassen mit OK .
5. Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, können Sie das Mobilgerät über Ihr Smatphone steuern



Dashboard:

Hier sehen Sie einige Informationen aus Ihrer Tachoanzeige und Fahrzeug



DVR:

Klicken Sie auf DVR Kamera um die DVR Kamera zu bedienen

1. Verbindungsmethode Für USB DVR Kamera : Verbinden Sie die Kamera via USB und installieren Sie falls nötig die APK dazu.
2. Verbindungsmethode für AV DVR: Verbinden Sie die Kamera mit dem AV Anschluss
3. AV In Einstellungen>System Info> Erweiterte Einstellungen > DVR - CVBS
DVR (v) Password ist 1314 oder 1688 oder 2018





Music / Video Player

Audio Format

APE/FLAC/WMA/AAC/OGG/RA/WAV/MP3/MP2

Video Format

H.263/H.264/MPEG1/MPEG2/MPEG4/RMVB/AVI/WMV/3GP/MP4/MOV/MPG/VOB/MKV/FLV/TS/TP/DAT etc..




Navi Installation / Update via USB / SD (APK)

Bei einem Update löschen Sie bitte zuerst den kompletten NaviSoftware Ordner im Dateimanager auf dem Gerät!!! Zb. Igo, oder igozulin etc.

- Speichern Sie die heruntergeladene rar Datei auf Ihrem Computer
- Entpacken Sie die Datei (z.B. mit WinRar)
- Speichern Sie entpackten Ordner ohne etwas zu ändern auf einem USB Stick oder SD Karte
- Platzieren Sie die Karte oder den Stick an Ihrem Multimedia Gerät und folgen sie den Anweisungen:

Klicken Sie auf Dateimanager



- Klicken Sie bitte auf Geräteportal in der linken Spalte und dann auf den USB Speicher rechts und markieren Sie den Ordner igo und klicken Sie auf **kopieren**.
- Nun wieder links auf Geräteportal klicken und rechts das Gerätespeicher wählen und klicken Sie auf **einfügen** Nun Entfernen Sie den USB Stick oder SD Karte vom Gerät
- Öffnen Sie den Ordner IGO und suchen Sie die apk Datei mit dem IGO Symbol, installieren Sie die App
- Als Letzen Schritt Öffnen Sie die Navigation, es erscheint eine Fehlermeldung die Sie Ignorieren

Navi-App über Playstore installieren




Zuerst suchen Sie auf Ihrem Radio das Icon der Google Play Stores. Die App finden Sie normalerweise in der Liste aller installierten Anwendungen. Auf den meisten Android-Geräten ist der Play Store vorinstalliert. Sie müssen die App nur noch starten.

Falls der Google Play Store bei Ihnen noch nicht installiert ist, können Sie das von Hand nachholen.

1. Ein Google-Konto eröffnen

Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind. Starten Sie die Play Store App und öffnen Sie die Optionen. Falls Sie schon ein Konto bei Google haben, können Sie Ihr Konto nutzen. Falls nicht, wählen Sie **Konten** und dann **Konto hinzufügen**.



Für den Fall, dass Sie einmal Ihr Passwort vergessen sollten, richten Sie eine **Sicherheitsfrage** ein. Wählen Sie eine Frage, deren Antwort Sie sicher wissen und die sonst niemand kennt.

Wenn Sie wollen, können Sie sich jetzt beim sozialen Netzwerk **Google+** anmelden. Der Google Play Store erfordert unter anderem uneingeschränkten Zugriff auf den Handy-Speicher. Erklären Sie sich damit einverstanden, ist die Grundeinrichtung abgeschlossen. Falls Sie kostenpflichtige Apps erwerben wollen, können Sie Ihre Kreditkartendaten hinterlegen.

2. Bei dem Google Play Store anmelden und Apps installieren


Falls Sie schon ein Konto bei Google haben, starten Sie einfach die Google Play Store App. Öffnen Sie die Optionen und wählen Sie **Konto** aus. Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten eingegeben haben, können Sie den Play Store nutzen.

Eine bestimmte App finden Sie mit der Suchfunktion. Um die **Navigation** zu installieren, suchen Sie nach dem Begriff **und** Wählen Sie **Installieren** aus. Sobald Sie die **App Berechtigungen akzeptieren**, beginnt die Einrichtung.




Bluetooth Anruf:


1. Klicken Sie auf Bluetooth und verbinden Sie Smartphone über die Einstellungen
 - Der Standart Geräte name ist: GocAndroid
 - Das Standartpasswort ist : 0000




2. Klicken Sie auf Anrufen für die Wähltastatur



3. Klicken Sie auf Anrufliste für die das Anruferprotokoll



4. Unter Kontakte sehen Sie Ihre Kontaktliste, hierfür müssen Sie die Berechtigung freigeben und auf dem Gerät auf Kontakte herunterladen drücken
5. BT music : Klicken Sie auf Musik um Musik über Bluetooth zu hören




Einstellungen:

Klicken Sie auf der Hauptseite auf "Einstellungen"




Navigation App Auswählen:

Wählen Sie hier die Standart Navi Software die Sie benutzen möchten
(Sie müssen zuerst die Navi Software auf dem Gerät installieren)



Spracheinstellungen:

Bitte gehen Sie zu Einstellungen/ erneut Einstellungen / und dann Sprache um die Sprache zu ändern




Zeit und Datum Einstellungen:

Bitte wählen Sie zwischen automatisch über GPS oder manuelle Einstellung




Audio Einstellungen:

Bluetooth und Navi Lautstärke Einstellungen können hier geändert werden



Rückfahrkamera



Kamera und Video Einstellungen:


1. Rückfahrkamera spiegeln
2. Spiegelt das Bild
3. Video während der Fahrt sperren
4. Rückfahrkamera Typ auswählen
5. Helligkeit

Bitte Helligkeit bei Standart Einstellungen belassen, da das Gerät sonst überhitzt



Unterstützt Original Kamera/Nachrüst Kamera/und 360 Kamera

System informationen:




Hier haben Sie die aktuelle Versionsnummer und Daten des Gerätes.
Über Zurücksetzen löschen Sie alle Daten auf dem Gerät und setzen die Einstellungen zurück


Erweiterte Einstellungen

Unter System Info> Erweiterte Einstellungen Geben Sie als Passwort 1314 oder 1688 oder 2018


AUX UND VERSTÄRKER OPTIONEN




I-DRIVE OPTIONEN




CANBUS TYPE/ BILDSCHIRMGRÖÖÖ



DVR Einstellungen



Apps Unbekannter Herkunft




Einbau

2. Anschlüsse

Installation(PLUG and PLAY)


drivetech24



3. Lichtwellenkabel/Harman kardon System

Bei FZ mit einem Lichtwellenkabel oder Harman Kardon Amp

Der Stecker vom Originalen Radioanschluss abgesteckt und in das neue Adapter eingestecken



4. Rückfahrkamera Anschluss



Video Input

12V Strom

360 Detection Input

FAQS

1. Bildschirmgröße oder falsche Anzeige






Grund: falsche Auflösung

Lösung: wählen Sie die richtige Cantype in erweiterten Einstellungen

2. Kein Ton

Grund: Sie haben die beiden Lichtwellenkabel nicht vom Originalen Radioanschluss abgesteckt und in das neue Radiostecker eingesteckt



3. Apps können nicht installiert werden

Sie haben in den erweiterten Einstellungen die Option , Apps mit unbekannter Herkunft freizugeben